

Настройка сканера штрихкода GlobalPOS GP3300 для работы в системе Маркировки.

Для настройки сканера считайте последовательно сверху вниз следующие штрихкоды:



Войти в режим настройки



Сброс к настройкам по умолчанию



Включить GS



Декодировать обычный и инверсный ШК



Выйти из режима настройки