

## Порядок подключения к интерфейсным разъемам ККТ «Ритейл-02Ф» (модификация для подключения денежного ящика)



- 1 - COM порт
- 2 - разъем под денежный ящик

Внимание!!!!: проверяйте  
правильность подключения

### Назначение разъемов (слева направо)

1. Питание 9V 4,5 A
2. RJ-12 (№1) интерфейс RS232 через переходник (в комплекте), не активный
3. USB B (интерфейс)
4. RJ-12 (№2) 24 V – подключение денежного ящика

### Провода в комплекте ККТ

#### Переходник RJ-12 - RS232



#### Кабель USB A-B

